

## SP6-NCX-D4 und SP6-NEX-D2 Parellelogramm-Sattelstütze

### Vor dem Gebrauch der gefederten Sattelstütze

Lesen Sie diese Bedienungsanweisung gründlich, bevor Sie die Sattelstütze verwenden. Ein unsachgemäßer Gebrauch oder Montage könnte zu Unfällen führen. Bitte beachten Sie die Anleitungen dieser Bedienungsanweisung. Sie enthält wichtige Informationen für den korrekten Einbau und Einsatz der gefederten Sattelstütze. Nachdem Sie die Anleitung gelesen haben, bewahren Sie sie an einem sicheren Platz, damit Sie in diesen Unterlagen bei Bedarf jederzeit nachlesen können. Wenn Sie die Sattelstütze veräußern, bitte überreichen Sie dem neuen Besitzer auch diese Gebrauchsanweisung.



### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Setzen Sie die Sattelstütze immer jenseits der Markierung mit der Mindesteinstecktiefe in das Sitzrohr ein. Die Sattelstütze sollte immer ca. 10mm tiefer als die Unterkante Oberrohr eingeführt werden.
2. Vor jeder Fahrt sicherstellen, daß die Sattelstützklemme am Sitzrohr den richtigen Anzugsmoment aufweist und beachten Sie insbesondere daß der Schnellspanner fest geschlossen ist. Ein ungenügend geschlossener Schnellspanner kann zu Unfällen führen, da sich der Sattel während der Fahrt bewegen könnte. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers was die Festigkeit der Klemmung betrifft.
3. Verwenden Sie nur original SR Suntour Ersatzteile. Der Einsatz von anderen Ersatzteilen als original SR Suntour Teile führen zum Verlust der Garantie und kann zum Versagen der Sattelstütze führen.
4. Wenn Sie die Sattelstütze zusammen mit einem Kindersitz verwenden wollen, dann verwenden Sie immer die als Zuberhör erhältliche Fingerschutzhülle.

### EINBAU DER SATTELSTÜTZE

SR SUNTOUR empfiehlt, daß die NCX-D4/NEX-D2 Sattelstütze von einem qualifizierten Fahrradmechaniker installiert wird, denn der Einbau, Einstellungen und Sicherheitsüberprüfung sollten dem Fachmann überlassen werden. Wenn Sie die Sattelstütze selbst einbauen wollen, dann sollte der Einbau von einem qualifizierten Zweiradmechaniker überprüft werden. Die Sicherheitsüberprüfung muß auf der Rückseite des Garantief formulars vom Prüfer mit Stempel und Unterschrift bestätigt werden.

Wenn Sie Ihr Fahrrad nachrüsten und dabei die NCX-D3/NEX Sattelstütze einsetzen, dann beachten Sie folgende Schritte:

- Entfernen Sie die alte Sattelstütze.
- Reinigen Sie das Sitzrohr, damit verbrauchtes Fett und Schmutz entfernt werden. Prüfen Sie den Sitzrohr-Schlitz, damit er kein Grat aufweist, ggf. sollte er entfernt werden,
- Fetten Sie das Sitzrohr im Arbeitsbereich der Sattelstütze. Wenn Sie Adapterhülsen verwenden, bitte innen und außen einfetten.
- Bauen Sie die Sattelstütze ein und ziehen Sie sie nicht über die Mindesteinstecktiefe heraus - siehe Abb. 1. - und außerdem sollte sie aus Sicherheit für den Rahmen, immer jenseits der Unterkante Oberrohr eingeschoben sein.




Abb.1

### MONTAGE DES SATTELS

- 1.) Lösen Sie die Befestigungsschraube der Sattelklemmung, bis sie nur zur Hälfte in der zylindrischen Mutter steckt. Verwenden Sie einen 6er Inbusschlüssel dazu.
- 2.) Drehen Sie die obere Platte um 90° und heben sie an; halten Sie den Sattel etwas zur Seite geneigt, damit Sie eine Seite des Sattelgestells unter die obere Klemmplatte schieben können - bis zur Klemmschraube. Jetzt können Sie auch die andere Seite des Sattelgestells auf die untere Klemmplatte ausrichten. Jetzt sind beide Bügel des Sattelgestells in der unteren Klemmplatte ausgerichtet.
- 3.) Drehen Sie die obere Klemmplatte um 90° zurück und richten sie auf die Bügel des Sattelgestells aus.
- 4.) Drücken Sie die zylindrische Mutter mit dem Finger in die vorgesehene Nut und halten sie fest. Drehen Sie die Klemmschraube soweit ein, bis Sie noch die Sattelneigung einstellen können.
- 5.) Richten Sie die Position des Sattels aus (vor- oder zurückschieben) und die Sattelneigung waagrecht.
- 6.) Ziehen Sie jetzt die Klemmschraube fest an. Empfohlenes Anzugsdrehmoment - 20Nm.
- 7.) Machen Sie eine Probefahrt und prüfen Sie, ob die Sattelfederung komfortabel ist. Wenn die Sattelstütze beim Aufsitzen schon zu viel eintaucht, dann müssen Sie die Vorspannung der Sattelstütze erhöhen.

### EINSTELLUNG DER VORSPANNUNG

Die SR Suntour Federsattelstütze kann auf Ihr Gewicht, Fahrstil und abhängig vom Gelände eingestellt werden - durch Änderung der Vorspannung.

Die Vorspannung kann für Fahrer von 65 bis 100kg eingestellt werden. Bevor Sie Einstellungen vornehmen, machen Sie bitte eine Probefahrt und prüfen die Funktion der Sattelstütze. Wenn die Sattelstütze schon beim Aufsitzen zu stark abtaucht, dann müssen Sie die Vorspannung der Feder erhöhen, damit Sie das Abtauchen kompensieren. Ein Abtauchen zwischen 0 - 10mm ist ok, aber das hängt auch von Ihren persönlichen Vorstellungen und dem Gelände ab. Durch Erhöhung der Vorspannung verringern Sie die Abtauchtiefe und erhöhen das Gewicht, ab dem die Sattelstütze zu federn beginnt. Um die Vorspannung zu erhöhen, drehen Sie den Einstellstopfen auf der Unterseite der Sattelstütze mit Hilfe eines 6er Inbusschlüssels im Uhrzeigersinn. Drehen Sie den Einstellstopfen nicht jenseits der Position im Auslieferungszustand gegen den Uhrzeigersinn, da das zum Versagen des Einstellstopfens führen kann und auch das Gewinde kann zerstört werden. Im Auslieferungszustand sind ca. 10mm vom Gewinde auf der Innenseite des Sattelstützschafes sichtbar.

## TECHNISCHE DATEN

FEDERWEG -	48mm
WEG NACH HINTEN BEIM EINFEDERN -	29.7mm
AUSSENDURCHMESSER SATTELSTÜTZE -	27.2mm
VERWENDBARE LÄNGE DER SATTELSTÜTZE -	170mm VON MINDESTEINSTECKTIEFE
ANZUGSDREHMOMENT SATTELKLEMMUNG -	20 NM

## WARTUNG

Um die Leistung, Sicherheit und Haltbarkeit der Sattelstütze zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung erforderlich. Abhängig von den Einsatzbedingungen und Dauer, sollten die Wartungsintervalle angepasst werden.

### **Vor jeder Fahrt**

- Überprüfen Sie die Festigkeit der Sattelklemmung.
- Überprüfen Sie die Klemmung der Sattelstütze im Sitzrohr / die richtige Klemmung des Schnellspannehels.

### **Alle 6 Monate**

- 1.) Entfernen Sie die Sattelstütze vom Rahmen.
- 2.) Drehen Sie den Vorspannungs-Einstellstopfen heraus und entfernen Sie die Federelemente.
- 3.) Reinigen Sie die Sattelstütze innen und aussen; reinigen Sie die Federelemente.
- 4.) Fetten Sie die Sattelstütze innen und aussen (verwenden Sie Suntour SRS No. 9170-001 Fett) und ölen Sie die Druckrolle (siehe Abb. 2).

## BEGRENZTE HAFTUNG

SR SUNTOUR gewährt für die NCX-D4/NEX-D2 Sattelstütze 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum, für Material- und Herstellungsfehler bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. Diese Garantie deckt unter keinen Umständen etwaige Schäden oder Versagen der Sattelstütze, hervorgerufen durch folgende Umstände: unsachgemäße Montage, Demontage, Zusammenbau, vorsätzliche Beschädigungen, Veränderungen an der Sattelstütze durch den Benutzer oder durch Dritte, etwaiger unvernünftiger Gebrauch oder Mißbrauch des Produktes oder Gebrauch, für den dieses Produkt nicht vorgesehen ist.

Diese Garantie beschränkt sich auf Reparatur oder Austausch der Sattelstütze oder eines zugehörigen Teils mit Material- oder Herstellungsfehler, innerhalb von 2 Jahren ab Kaufdatum. Um diese Garantie in Anspruch nehmen zu können, muß der Käufer diese Garantiekarte innerhalb von 30 Tagen nach Kauf der Sattelstütze an SR SUNTOUR senden; jeder Betrugsversuch mit dieser Garantie oder Änderungen der Karte oder Manipulationen, die an der Karte vorgenommen werden, beenden automatisch die Gültigkeit der Garantie.

SR SUNTOUR garantiert keine ausdrückliche oder unbegriffene Eignung oder Marktgängigkeit jedwelcher Art, ausgenommen obengenannte Bekanntmachung. Hiermit begrenzt sich die Haftung von SR SUNTOUR ausdrücklich nur auf Reparatur oder Austausch des Produktes. SR SUNTOUR kann unter keinen Umständen für unvorhergesehene Schäden oder Folgeschäden haftbar gemacht werden. Einige Landesgesetzgebungen gestatten die Ausschließung von unvorhergesehenen Schäden oder Folgeschäden nicht, so dass die obengenannte Ausschließung für Sie vielleicht keine Gültigkeit hat. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte; es ist möglich, dass Ihnen - abhängig von der jeweils geltenden Gesetzgebung - auch weitere Rechte zustehen.

Der Käufer sollte auf jeden Fall Kontakt mit seinem Händler aufnehmen, um weitere Informationen über die Garantiebestimmungen zu erhalten.



Abb. 2

### **NCX-D4/NEX-D2 Parallelogramm-Sattelstütze Garantiekarte:**

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Garantiedauer: 2 Jahre ab Kaufdatum

**Händler:** Name: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

**Käufer:** Name: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Diese Garantie ist nur zusammen mit der Kopie des Kaufbelegs gültig.

SR SUNTOUR INC.  
No.7 Hsing Yeh Road, Fu Hsing Industrial Zone.Changhua.50606. Taiwan, R.O.C.  
Tel:00886-4-7695115 / Fax: 00886-4-769 4028 / E-mail: orders@srsuntour.com.tw

SR SUNTOUR EUROPE GMBH  
Am Marschallfeld 6a, 83626 Valley / Germany  
Phone: 49-8024-3038152 / Fax: 49-8024-4730984  
E-mail: service@srsuntoureurope.com

SR SUNTOUR USA  
P.O. Box 61988 Vancouver WA 98666  
Tel: 1- 360 737 6450 / Fax: 1 360 737 6452 / E-mail: service@usulcorp.com

SR SUNTOUR INC.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Gedruckt in TAIWAN.